

Committente: POSTE ITALIANE S.P.A.

Cantiere: UFFICIO POSTALE – SEDE DI VILLA SANTA MARIA (CH) – Corso Umberto I, 55 – 66047
Villa Santa Maria (CH)

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
rev. 0

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA:

LAEZZA S.p.A.

sede:

Via Giovanni Francesco Maggiò s.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

recapiti:

tel. 0823821388 – fax 0823821009 – e-mail info@laezza.it

Rappresentante legale – Datore di lavoro:

Vincenzo Laezza cell. 3358320989

Medico Competente:

Dottor Gennaro Lauritano cell. 3356093421

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa (RSPP):

Luigi Laezza cell. 3485108665

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Massimiliano Paura cell. 3343258694

Recapiti in cantiere:

Angelo Coppeta cell. 3339135071

Vincenzo Boemio cell. 3358320987

Lorenzo Grillo cell. 3490997840

Antonio Ascione cell. 3358320988

Franco Golino cell. 3358320990

Vincenzo Senese cell. 3406538524

Carmine Vicale cell. 3358320992

Addetto/i Prevenzione Incendi Primo Soccorso:

Carmine Vicale (antincendio, primo soccorso)

Franco Golino (antincendio, primo soccorso)

Antonio Ascione (antincendio, primo soccorso)

Lorenzo Grillo (antincendio, primo soccorso)

Vincenzo Senese (antincendio, primo soccorso)

Angelo Coppeta (primo soccorso)

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 – Reg.Imprese CE n.01377120637

DATI RELATIVI AL CANTIERE E AI LAVORI DA ESEGUIRE

Lavori da eseguire: Montaggio e assemblaggio arredi

Indirizzo del cantiere: UFFICIO POSTALE – SEDE DI VILLA SANTA MARIA (CH) – Corso Umberto I, 55 – 66047 Villa Santa Maria (CH)

Data inizio lavori presunta: 14/07/2026

Durata in giorni presunta dei lavori: 1

Numero presunto degli uomini / giorno: 3

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

Committente: POSTE ITALIANE S.P.A.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE): Arch. Michela Genovese

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): Arch. Michela Genovese

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC):

Direttore dei Lavori: Ing. Paolo Fabozzi

Direttore tecnico del cantiere dell'impresa principale:

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 – Reg.Imprese CE n.01377120637

ELENCO E MANSIONI ADDETTI ALLA SICUREZZA

Nominativi addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e alla gestione delle emergenze, preposto, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato:

Antonio Ascione cell. 3358320988 – (antincendio, primo soccorso)
Lorenzo Grillo cell. 3490997840 – (antincendio, primo soccorso)
Angelo Coppeta cell. 3339135071 – (preposto, primo soccorso)
Vincenzo Senese cell. 3406538524 – (antincendio, primo soccorso)
Carmine Vicale cell. 3358320992 – (preposto, antincendio, primo soccorso)
Franco Golino cell. 3358320990 – (preposto, antincendio, primo soccorso)
Vincenzo Boemio cell. 3358320987 – (preposto)
Massimiliano Paura cell. 3343258694 – (R.L.S. aziendale)

Nominativo del medico competente:

Dottor Gennaro Lauritano cell. 3356093421

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

Luigi Laezza – tel. uff. 0823821388 – cell. 3485108665

Nominativi del direttore tecnico e del caposquadra:

Vincenzo Laezza – tel. uff. 0823821388 – cell. 3358320989 – (direttore tecnico)
Vincenzo Boemio cell. 3358320987 – (caposquadra)

Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice:

Antonio Ascione cell. 3358320988 – (antincendio, primo soccorso)
Lorenzo Grillo cell. 3490997840 – (antincendio, primo soccorso)
Angelo Coppeta cell. 3339135071 – (preposto, primo soccorso)
Vincenzo Senese cell. 3406538524 – (antincendio, primo soccorso)
Carmine Vicale cell. 3358320992 – (preposto, antincendio, primo soccorso)
Franco Golino cell. 3358320990 – (preposto, antincendio, primo soccorso)
Vincenzo Boemio cell. 3358320987 – (preposto)

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggìo S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it
Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 – Reg.Imprese CE n.01377120637

INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI

Si riportano le indicazioni sugli interventi formativi riferiti al personale dell'impresa previsto in cantiere.

INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI OBBLIGATORI

QUALIFICA LAVORATORI	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEDICATA	NOMINATIVO	SVOLTA
RSPP	Corso RSPP	Luigi Laezza	SI
Addetto caposquadra	Corso Preposto	Vincenzo Boemio	SI
RLS	Corso RLS	Massimiliano Paura	SI
Tutti i Lavoratori	Informazione e Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Formazione Generale, Specifica e Formazione Aggiuntiva per Preposti		SI

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637

GESTIONE DELL'EMERGENZA

a) Comportamento da adottare dai lavoratori in caso di incendio

Chiunque assista ad un incendio deve:

1. Mantenere la calma;
2. Premere il pulsante di allarme antincendio più vicino o dare l'allarme a voce;
3. Contattare immediatamente, autonomamente gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza del proprio comprensorio. Nel caso di irreperibilità degli addetti, ad esempio fuori dal normale orario di lavoro, chiedere autonomamente l'intervento dei Vigili del Fuoco (tel. 115), accogliere il loro arrivo e fornire le prime indicazioni sull'emergenza.
4. Togliere tensione ai dispositivi elettrici ed elettronici;
5. Intervenire solo se sicuri di essere in grado di farlo senza mettere a rischio la propria incolumità e sempre con l'assistenza di altre persone, utilizzando esclusivamente l'attrezzatura antincendio a disposizione (estintori, coperte antifiama). Assicurarsi di avere sempre a disposizione una sicura via di fuga. Non usare acqua su apparecchiature elettriche;
6. Nel caso l'incendio raggiunga dimensioni tali da non riuscire a spegnerlo senza mettere a rischio la propria incolumità, abbandonare immediatamente il posto di lavoro;
7. In presenza di fumo camminare chinati respirando il meno possibile. Proteggere la bocca e il naso con un fazzoletto preferibilmente bagnato.
8. Raggiungere ordinatamente i punti di raccolta, accompagnando con se eventuali visitatori, evitando di usare gli ascensori;
9. Non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza;

Compiti degli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza

Gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza:

1. Intervengono immediatamente sul luogo dell'emergenza;
2. Interrompono l'erogazione del gas metano agendo sulla valvola generale all'esterno del locale caldaia e, prima dell'eventuale utilizzo di acqua, interrompono l'energia elettrica dall'interruttore generale;
3. Provvedono affinché l'esodo verso il luogo sicuro avvenga nel modo più ordinato possibile;
4. Assistono eventuali persone disabili o con ridotta capacità motoria;
5. Verificano che tutte le persone abbiano raggiunto i punti di raccolta;
6. In caso di incendio di limitate dimensioni provvedono al suo spegnimento con i mezzi a disposizione senza mettere in alcun caso a rischio la propria incolumità, assicurandosi di avere sempre a disposizione una sicura via di fuga;
7. Nel caso non siano in grado di contrastare efficacemente l'incendio, chiedono l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa se necessario, assicurandosi se possibile che le porte e finestre dei locali interessati siano state chiuse;
8. Forniscono ai Vigili del Fuoco ed alla Croce Rossa le indicazioni sull'emergenza e rimangono a disposizione per qualsiasi necessità

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzaspa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg. Imprese CE n.01377120637

b) Comportamento dei lavoratori da adottare in caso di infortunio

In caso d'infortunio o malessere, l'interessato o chi lo assiste deve:

1. Mantenere la calma;
2. Contattare immediatamente, autonomamente o tramite il telefono, gli addetti alla squadra di pronto soccorso. Nel caso di irreperibilità degli addetti, ad esempio fuori dal normale orario di lavoro, se necessario chiedere autonomamente l'intervento del Servizio di emergenza sanitaria (118);
3. Attendere l'arrivo dei soccorsi senza abbandonare l'infortunato;
4. Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie;

Compiti degli addetti alla squadra di pronto soccorso

Gli addetti alla squadra di pronto soccorso:

1. raggiungono immediatamente l'infortunato;
2. forniscono la prima assistenza e valutano l'entità del danno subito dall'infortunato.
3. richiedono immediatamente l'intervento del personale sanitario se l'infortunio viene valutato di notevole entità, anche se l'infortunato lo rifiutasse. Attendono l'arrivo degli stessi senza mai abbandonare l'infortunato;
4. se l'infortunio viene valutato di media entità (escoriazioni, tagli, lievi ustioni, ecc.), provvedono all'accompagnamento dell'infortunato al più vicino Pronto Soccorso utilizzando gli automezzi a disposizione.
5. Informano il Servizio Prevenzione e Protezione.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laeZZaspa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg. Imprese CE n.01377120637

ELENCO DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA

Si riporta il nominativo dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice, operanti in cantiere per conto della stessa impresa e viene indicato anche se essi sono soggetti a sorveglianza sanitaria.

Nominativo	Documento riconoscimento	Sorv. sanitaria	Qualifica	Tipo contratto
ASCIONE ANTONIO	Carta d'identità AX5803532	SI	Autista / Montatore	Indeterminato
BOEMIO VINCENZO	Carta d'identità CA50415RU	SI	Autista / Montatore	Indeterminato
COPPETA ANGELO	Carta d'identità CA82008LS	SI	Autista / Montatore	Indeterminato
DI MOLFETTA CATALDO	Carta d'identità CA15534QZ	SI	Montatore	Determinato
GOLINO FRANCO	Carta d'identità CA58199SC	SI	Autista / Montatore	Indeterminato
GRASSO LORENZO	Carta d'identità CA59517GI	SI	Montatore	Indeterminato
GRILLO LORENZO	Carta d'identità CA19148US	SI	Autista / Montatore	Indeterminato
MANFREDONIO VINCENZO	Carta d'identità CA21287FX	SI	Montatore	Indeterminato
SENESE VINCENZO	Carta d'identità CA30913BI	SI	Montatore	Indeterminato
TESSITORE FRANCESCO	Carta d'identità CA08393OH	SI	Montatore	Indeterminato
VICALE CARMINE	Carta d'identità AY6529591	SI	Autista / Montatore	Indeterminato

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg. Imprese CE n.01377120637

Nominativo dei lavoratori somministrati

Si prevede la presenza dei seguenti lavoratori in somministrazione dalle società:

Osmosi S.p.A.

Nominativo	Documento riconoscimento	Sorv. sanitaria	Qualifica
NILVI MARIO	Carta d'identità CA62910PV	SI	Montatore
TOSCANINI ANTIMO	Carta d'identità CA61772GV	SI	Montatore

Elenco degli automezzi

AUTOMEZZO	TARGA	TIPO
MERCEDES ANTOS	GH735VE	AUTOCARRO
IVECO 60C15	FR220FX	AUTOCARRO
IVECO DAILY 35	GK283XJ	AUTOCARRO
IVECO 75	GN101CC	AUTOCARRO
IVECO 120	GN102CC	AUTOCARRO
IVECO S WAY AT260SY-FS	GZ681AH	AUTOCARRO
IVECO DAILY 35	GV555SS	AUTOCARRO
CITROEN BERLINGO	GV800HE	AUTOCARRO

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637

ELENCO DELLE LAVORAZIONI

INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO

Non sono previste lavorazioni da affidare in subappalto.

INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Attività svolte in cantiere

Fornitura ed installazione in opera di arredi.

Descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

- Scarico automezzo
- Collocazione ai luoghi di assemblaggio
- Montaggio con eventuali aggiustaggi

All'arrivo dell'automezzo si procederà allo scarico, per poi procedere alla distribuzione ed installazione degli arredi e componenti.

Le attività si svolgeranno su turno unico dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637

Accesso al cantiere

Da definire secondo le indicazioni del committente.

Elenco delle macchine attrezzature ed impianti

Automezzi

Trapani/Avvitatori a batterie

Sega circolare elettrica 220 volt

Seghetto alternativo elettrico 220 volt

Smerigliatrice angolare elettrica 220 volt

Cacciaviti, martelli e altri attrezzi da cassetta.

non si prevede l'utilizzo di ponteggi, di ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, né di macchine e di impianti particolari

Elenco dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.)

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) forniti ai lavoratori occupati in cantiere sono i seguenti:

- scarpe antinfortunistiche EN 345-1 S1
- guanti antinfortunistici EN 388
- inserti auricolari EN 352-2
- occhiali di protezione EN 166
- mascherine antipolvere EN 149 FFP2

Elenco delle sostanze utilizzate - prodotti chimici - agenti cancerogeni esposizioni ad agenti biologici

Non si prevede l'utilizzo in cantiere di sostanze e preparati pericolosi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE

Riportiamo nel seguito un criterio di valutazione dei rischi che l'impresa può adottare.

METODOLOGIA E CRITERI

Per ogni lavorazione vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali sostanze utilizzate.

I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla gravità del danno, alla probabilità di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.

La **stima del rischio**, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto di:

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637



INDUSTRIA ARREDAMENTI

- G = gravità del danno (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili);
- P = probabilità di accadimento (funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico).

Il valore numerico che esprime l'indice di rischio della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è stato calcolato come $IR = P \times G$, che può assumere i seguenti valori:

1. MOLTO BASSO
2. BASSO
2. MODERATO
3. ALTO - non accettabile
4. MOLTO ALTO - non accettabile

Tale quantificazione tiene conto anche della probabilità di presenza nella zona di rischio, il tempo di permanenza nella stessa, l'esperienza e la formazione degli esposti, la dotazione di dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Si sottolinea che il criterio di stima non consiste solo nell'attribuzione di un punteggio, quanto piuttosto nell'individuazione di un percorso logico.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI

FASE DI LAVORAZIONE: Trasporto e Scarico automezzo

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Condurre l'automezzo dalla sede aziendale fino al punto di consegna. Sostare il mezzo nell'area predisposta. Prelevare i componenti dall'automezzo e collocarli nel punto di stoccaggio.

MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI UTILIZZATI

Automezzi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHI PER LA SALUTE	Condizioni*	P	G	Rischio
Movimentazione Manuale di Carichi	NAE	2	3	MODERATO
Organi meccanici in movimento	NAE	2	3	MODERATO
Posture incongrue	NAE	2	2	BASSO
Vibrazioni Wbv (autisti)	NAE	2	2	BASSO

RISCHI PER LA SICUREZZA				
Cadute	NAE	2	4	MODERATO
Investimento	AE	2	4	MODERATO
Scivolamenti, cadute a livello	NAE	2	2	BASSO
Urti,colpi,impatti,compressioni	NAE	2	2	BASSO
Ustioni	NAE	2	2	BASSO

RISCHIO IN ITINERE				
Sinistri Stradali	AE	2	4	MODERATO

*N= condizioni di lavoro normali, ordinarie; A= condizioni di lavoro anomale/non ordinarie; E= condizioni di lavoro in emergenza

MODALITA' DI GESTIONE IN SICUREZZA DELLA FASE LAVORATIVA

Rispetto della segnaletica di cantiere.

Predisporre che i singoli componenti abbiano peso inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

Corretta movimentazione dei carichi.

Utilizzo delle attrezzature di lavoro nel rispetto dei manuali d'uso e manutenzione.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DI RIFERIMENTO:

PSC Rev.1

PS LAV GEN - PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA SUL LAVORO

PS LAV GEN DPI -USO CORRETTO DPI

PS LAV GEN EL – MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO ELETTRICO

PS LAV GEN RUM– MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO RUMORE

PS LAV GEN POL– MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO POLVERI

PS LAV GEN CAN – MISURE DI SICUREZZA PER ATTIVITA' PRESSO CANTIERI ESTERNI

PS LAV EM - COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

PS LAV MMC – MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN SICUREZZA

PS LAV MAN . USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

PS LAV AUT – USO SICURO DEGLI AUTOMEZZI

Manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature

NOTE INFORMATIVE PER IL PERSONALE

Non lasciare oggetti depositati lungo il percorso.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggìo S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 – Reg.Imprese CE n.01377120637

FASE DI LAVORAZIONE: Collocazione ai luoghi di assemblaggio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Prelevare i componenti dal punto di stoccaggio e collocarli ai luoghi di assemblaggio.

MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI UTILIZZATI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHI PER LA SALUTE	Condizioni*	P	G	Rischio
Movimentazione Manuale di Carichi	NAE	2	3	MODERATO

RISCHI PER LA SICUREZZA				
Cadute	NAE	2	4	MODERATO
Cadute di oggetti dall'alto	NAE	2	3	MODERATO
Elettrocuzione	AE	2	4	MODERATO
Organi meccanici in movimento	AE	2	4	MODERATO
Scivolamenti, cadute a livello	NAE	2	2	BASSO
Urti,colpi,impatti,compressioni	NAE	2	2	BASSO

*N= condizioni di lavoro normali, ordinarie; A= condizioni di lavoro anomale/non ordinarie; E= condizioni di lavoro in emergenza

MODALITA' DI GESTIONE IN SICUREZZA DELLA FASE LAVORATIVA

Predisporre che i singoli componenti abbiano peso inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

Corretta movimentazione dei carichi.

Utilizzo delle attrezzature di lavoro nel rispetto dei manuali d'uso e manutenzione.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggì S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laeZZaspa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DI RIFERIMENTO:

PSC REV.1

PS LAV GEN.- PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA SUL LAVORO

PS LAV GEN DPI -. USO CORRETTO DPI

PS LAV GEN EL – MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO ELETTRICO

PS LAV GEN RUM– MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO RUMORE

PS LAV GEN POL– MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO POLVERI

PS LAV GEN CAN – MISURE DI SICUREZZA PER ATTIVITA' PRESSO CANTIERI ESTERNI

PS LAV EM - COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

PS LAV MMC – MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN SICUREZZA

PS LAV MAN - USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

PS LAV PROD- USO SICURO SCALE E SCALETTI

Manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature

NOTE INFORMATIVE PER IL PERSONALE

- Non caricare l'elevatore per un peso maggiore a quello indicato nell'apposita targa (se utilizzato)
- Non utilizzare il montacarichi per raggiungere i piani, ma utilizzare le scale (se presente)

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzaspa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 – Reg.Imprese CE n.01377120637

FASE DI LAVORAZIONE: Montaggio e assemblaggio

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Unire i vari componenti degli arredi.

MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI UTILIZZATI

Scaletti, Avvitatori a batterie di varie marche, Trapani/Avvitatori a percussione elettrici 220 volt, Sega circolare elettrica 220 volt, Seghetto alternativo elettrico 220 volt, Multiutensili per taglio/abrasione elettrici 220 volt, Smerigliatrice angolare elettrica 220 volt, Cacciaviti, martelli e altri attrezzi da cassetta.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHI PER LA SALUTE	Condizioni*	P	G	Rischio
polveri	NAE	2	2	BASSO
Movimentazione Manuale di Carichi	NAE	2	2	BASSO
Esposizione a rumore	NAE	3	2	BASSO
Vibrazioni HAV	NAE	2	2	BASSO

RISCHI PER LA SICUREZZA				
Cadute	NAE	2	4	MODERATO
Cadute di oggetti dall'alto	NAE	2	3	MODERATO
Elettrocuzione	AE	2	4	MODERATO
incendio	AE	2	4	MODERATO
Scivolamenti, cadute a livello	NAE	2	2	BASSO
Urti,colpi,impatti,compressioni	NAE	2	2	BASSO
Punture, tagli, abrasioni	NAE	2	2	BASSO

*N= condizioni di lavoro normali, ordinarie; A= condizioni di lavoro anomale/non ordinarie; E= condizioni di lavoro in emergenza

MODALITA' DI GESTIONE IN SICUREZZA DELLA FASE LAVORATIVA

Predisporre che i singoli componenti abbiano peso inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.
 corretta movimentazione dei carichi;
 utilizzo delle attrezzature di lavoro nel rispetto dei manuali d'uso e manutenzione; verificare che le attrezzature siano in buono stato di conservazione; non utilizzare in modo improprio le attrezzature;
 effettuare se necessario interventi di manutenzione; dopo l'uso ripulire le attrezzature e riporle nelle rispettive custodie;
 realizzare le operazioni di taglio, che dovessero rendersi necessarie, in ambienti aperti previo utilizzo di barriere per contenimento polveri;
 qualora dovesse rendersi necessario utilizzo smerigliatrice, effettuare le operazioni in ambiente aperto, avendo cura di operare lontano da materiali combustibili, utilizzare barriere per contenimento eventuali proiezioni di scintille;

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggìo S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcanise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DI RIFERIMENTO:

PSC REV.1

PS LAV GEN.- PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA SUL LAVORO

PS LAV GEN DPI -. USO CORRETTO DPI

PS LAV GEN EL – MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO ELETTRICO

PS LAV GEN RUM- MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO RUMORE

PS LAV GEN POL- MISURE DI SICUREZZA PER RISCHIO POLVERI

PS LAV GEN CAN – MISURE DI SICUREZZA PER ATTIVITA' PRESSO CANTIERI ESTERNI

PS LAV EM - COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

PS LAV MMC – MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN SICUREZZA


PS LAV MAN - USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

PS LAV PROD- USO SICURO SCALE E SCALETTI


PS LAV PROD- UTILIZZO SICURO UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature

Per presa visione ed accettazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)




Per presa visione ed accettazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)



Marcianise (CE), 06/07/2026

L'Amministratore Unico



LAEZZA S.p.A.
L'Amministratore
Vincenzo Laezza

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggìo S.n.c. - Zona Industriale Sud 81025 - Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzaipa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. - CF 01377120637 - P. IVA 07675550631 R.E.A. n.190519 - Reg.Imprese CE n.01377120637